

Kederrahmen+

Montageanleitung

1. Die Position der oberen Halteplatten ① waagrecht ausloten und markieren.

2. Mindestens 2 Halteplatten mit jeweils 4 Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen (maximaler Abstand zwischen den Haltern 2.000 mm).

3. Spannelement ③ in das Aluminiumprofil ④ einschieben.

4. Spannelemente ③ an die entsprechende Position der montierten Halter ① schieben und das Aluminiumprofil ④ einhängen.

5. Oberen Keder ⑥ des Digitaldruckes ⑤ in das Aluminiumprofil ④ von der Seite aus einschieben. (Es ist zu empfehlen den Digitaldruck aufgerollt zu lassen)

6. Die untere Position der Halteplatten ① wird ermittelt, indem der Digitaldruck ⑤ abgerollt wird und das untere Aluminiumprofil ④ mit den Spannelementen ③ in das Keder ⑥ eingeführt werden.

7. Spannelemente ③ auf den gleichen Abstand wie die oberen Halteplatten ① schieben.

8. Halteplatten ① einhaken, Digitaldruck ⑤ von Hand spannen und die unteren Positionen der Halteplatten markieren.

11. Mindestens 2 Halteplatten ① mit jeweils 4 Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen. (maximaler Abstand zwischen den Haltern 2.000 mm)

12. Untere Spannelemente ③ in die Halter ① einhängen.

Montage ohne Seitenprofile:

13. Spannelemente ③ mit 6-Kant-Schlüssel so spannen, dass der Digitaldruck waagrecht und faltenfrei hängt.

14. Endkappen auf die Enden der Aluminiumprofile aufschieben.

Montage mit Seitenprofilen:

13. Die Seitlichen Aluminiumprofile ④ über den Keder ⑥ des Digitaldruckes einschieben.

14. Die Halteplatten ① auf die Spannelemente ③ setzen und in die seitlichen Schienen einführen, in der Höhe ausrichten. Digitaldruck ⑤ von Hand spannen und die seitlichen Positionen markieren

15. Bei einem Abstand zwischen dem oberen Profil und dem unteren Profil von mehr als 2 m mindestens 1 Halteplatten ① pro Seite mit jeweils 4 Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen. (maximaler Abstand zwischen den Haltern 2.000 mm)

16. Untere und seitliche Spannelemente ③ in die Halter ① einhängen und mit 6-Kant-Schlüssel so spannen, dass der Digitaldruck faltenfrei hängt.

17. Die beiliegenden Eckverbinder auf die Profildenden stecken und die Hälften miteinander verschrauben.

Garantieleistung:

Wir garantieren die Funktion des **Kederrahmen+** ausschließlich unter Einhaltung der in Pos. 1–14 beschriebenen Montagepunkte. Für Sturm- und Windschäden übernehmen wir keine Haftung.

